

Menu d'affichage

Adresse DMX	001 - 512
Mode de canal	9 canaux 11 canaux
Mode Show	Show 0 à Show 15
Mode gradateur	Stda(Standard) StGE(Scène) tv(TV) ArAL(Architectural) tHAL(Theatral)
Mode Esclave	Slave 1 Slave 2
Mode Musical	On - Off
Sensibilité Mode Musicale	000 - 100
Inversion Pan	Oui - Non
Inversion Tilt	Oui - Non
Lumière Noire	Marche - Arrêt
Inversion Display	disp - dsip
Test Auto	Test
Température	Temp
Reset	Reset


Canaux DMX

Mode 1 (9)	mode	Mode 2 (11)	mode
1	Pan	1	Pan
2	Tilt	2	Pan Fine
3	Couleur	3	Tilt
4	Gobo	4	Tilt Fine
5	Obturbateur	5	Couleur
6	Variateur	6	Gobo
7	Vitesse Pan/Tilt	7	Obturbateur
8	Fonction	8	Variateur
9	Dim Modes	9	Pan/Tilt Speed
		10	Fonction
		11	Dim Modes

Fonction	Valeur	Réglage 0 à 100%	Mode 9CH	Mode 11CH
Pan	000-255	0~100%	1	1
Pan Fine	000-255	0~100%		2
Tilt	000-255	0~100%	2	3
Tilt Fine	000-255	0~100%		4
Couleur	000-007	Couleur 1	3	5
	008-014	Couleur 2		
	015-021	Couleur 3		
	022-028	Couleur 4		
	029-035	Couleur 5		
	036-042	Couleur 6		
	043-049	Couleur 7		
	050-056	Couleur 8		
	057-127	Split Couleurs		
	128-189	Couleur de défilement rapide à lent		
	190-193	Stop		
	194-255	Couleur défilement lent à rapide		
Gobo	000-007	Gobo 1	4	6
	008-015	Gobo 2		
	016-023	Gobo 3		
	024-031	Gobo 4		
	032-039	Gobo 5		
	040-047	Gobo 6		
	048-055	Gobo 7		
	056-063	Gobo 8		
	064-071	Gobo 1 Mouvement		
	072-079	Gobo 2 Mouvement		
	080-087	Gobo 3 Mouvement		
	088-095	Gobo 4 Mouvement		
	096-103	Gobo 5 Mouvement		
	104-111	Gobo 6 Mouvement		
	112-119	Gobo 7 Mouvement		
	120-127	Gobo 8 Mouvement		
	128-189	Gobo Scroll, rapide à lent		
	190-193	Stop		
	194-255	Gobo Scroll, Lent à rapide		
Obturbateur	000-007	Fermer	5	7
	008-015	Ouvert		
	016-131	Strobe Lent à rapide		
	132-139	Fermer		
	140-181	Vitesse d'ouverture		
	182-189	Ouvert		
	190-231	Vitesse de fermeture		
	232-239	Ouvert		
	240-247	Strobe aléatoire		
	248-255	Ouvert		
Variateur	000-255	0~100%	6	8
VitessePan/Tilt	000-255	Rapide à Lent	7	9
Fonction	000-069	Nul	8	10
	070-079	Blackout Mouvement Pan / Tilt		
	080-089	Nul		
	090-099	Blackout Changement Couleur		
	100-109	Nul		

	110-119	Blackout Changes Gobo		
	120-199	Nul		
	200-209	Réinitialisation Total		
	210-249	Nul		
	250-255	Son Actif		
Modes Dim	000-020	Standard	9	11
	021-040	Scène		
	041-060	TV		
	061-080	Architectural		
	081-100	Théâtre		
	101-255	Par défaut		

Télécommande

bouton	Description
	Marche/Arrêt
FULL ON	Fonctionnement de toutes les couleurs
STROBE	Fonction Stroboscope
GOBO	Touche permettant de changer de GOBO
COLOR	Touche permettant de changer de couleur
DIMMER+	Variateur +
DIMMER -	Variateur -
SOUND ON	Activation du mode musical
SOUND OFF	Désactivation du mode musical
SHOW 0	Touche permettant de choisir un show
1-9	Touches numérique d'accès direct pour chaque fonction

