



**Bedienungsanleitung CLS1/2**

## Anleitung CLS 1 System



### Technische Daten:

Stromanschluss:	240 Volt
Stromaufnahme:	Max 50 Watt
LED Leistung:	432 x 10mm LED
DMX Steuerung:	6, 9 oder 15 Kanäle
DMX Anschluss:	3 Pin XLF
Abstrahlwinkel:	ca. 30 Grad
Größe:	103cm x 10cm x 29cm
Gewicht:	5,0 Kg

Wählen sie über die Tasten unter dem Display den gewünschten Betriebsmodus. Automatisch, Master Save, DMX, Sound to light, oder eine feste Farbe.

### Statische Farbauswahl

Drücken sie die **MODE** Taste bis auf dem Display „**STATIC**“ Modus erscheint. Nun können sie die gewünschte Farbe wählen und optional den Strobe Modus aktivieren.

### Automatischer Farbwechsel

Drücken sie die **MODE** Taste bis auf dem Display „**AUTO**“ Modus erscheint. Nun können sie zwischen 14 vorprogrammierten Programmen wählen.

### Sound to Light / Musiksteuerung

Drücken sie die **MODE** Taste bis auf dem Display „**SOUND**“ Modus erscheint. Nun können sie die Muskempfindlichkeit wählen und außerdem eines aus den 14 vorgefertigten Programmen dann in Musikgeschwindigkeit ablaufen lassen.

### Master/ Save Modus

Drücken sie die **MODE** Taste bis auf dem Display „**SLAVE**“ Modus erscheint. Nun können sie mehrere Geräte Master/ Save betreiben.

### DMX Modus

Drücken sie die **MODE** Taste bis auf dem Display „**DMX**“ Modus erscheint. Nun wählen sie die gewünschte DMX Adresse aus.

### 6 Kanal Modus:

<u>DMX Kanal:</u>	<u>DMX Wert:</u>	<u>Funktion:</u>
1	0 – 10	Blackout
	11 – 21	DMX6 Kanal
	22 – 32	Alle Scheinwerfer Rot
	33 – 43	Alle Scheinwerfer Gelb
	44 – 54	Alle Scheinwerfer Grün
	55 – 65	Alle Scheinwerfer Cyan
	66 – 76	Alle Scheinwerfer Blau
	77 – 87	Alle Scheinwerfer Purple
	88 – 98	Alle Scheinwerfer Weiss
	99 – 109	Makro 1
	110 – 120	Makro 2
	121 – 131	Makro 3
	132 – 142	Makro 4
	143 – 153	Makro 5
	154 – 164	Makro 6
	165 – 175	Makro 7
	176 – 186	Makro 8
	187 – 197	Makro 9
	198 – 208	Makro 10
	209 – 219	Makro 11
220 – 230	Makro 12	
231 – 241	Makro 13	
242 – 255	Musikgesteuert	
2	0 – 255	Master Dimmer
3	0 – 255	Strobe
4	0 – 255	Alle Rot
5	0 – 255	Alle Grün
6	0 – 255	Alle Blau

### 9 Kanal Modus:

<u>DMX Kanal:</u>	<u>DMX Wert:</u>	<u>Funktion:</u>
1	0 – 10 11 – 21 22 – 255	Blackout DMX9 Kanal Makro
2	0 – 255	Master Dimmer
3	0 – 255	Strobe
4	0 – 255	2 Scheinwerfer Rot – 1
5	0 – 255	2 Scheinwerfer Grün – 1
6	0 – 255	2 Scheinwerfer Blau – 1
7	0 – 255	2 Scheinwerfer Rot – 2
8	0 – 255	2 Scheinwerfer Grün – 2
9	0 – 255	2 Scheinwerfer Blau – 2

### 15 Kanal:

<u>DMX Kanal:</u>	<u>DMX Wert:</u>	<u>Funktion:</u>
1	000-010 011-021 022-255	Black Out DMX Modus Makro Modus
2	001-255	Master Dimmer
3	001-255	Strobe Modus
4	001-255	Scheinwerfer 1 - Rot
5	001-255	Scheinwerfer 1 - Grün
6	001-255	Scheinwerfer 1 - Blau
7	001-255	Scheinwerfer 2 - Rot
8	001-255	Scheinwerfer 2 - Grün
9	001-255	Scheinwerfer 2 - Blau
10	001-255	Scheinwerfer 3 - Rot
11	001-255	Scheinwerfer 3 - Grün
12	001-255	Scheinwerfer 3 - Blau
13	001-255	Scheinwerfer 4 - Rot
14	001-255	Scheinwerfer 4 - Grün
15	001-255	Scheinwerfer 4 - Blau